


# Schema Windwärme



## Zusätzlich erforderliche Module:

1. Netzbetreiber-Signal zur Freischaltung des Windstroms
2. Unterzähler für Überschussstrom
3. IHR-Intelligente Hierarchische Regelung
4. Heizstab im (vorhandenen) Pufferspeicher